

Instrukcja

VELZO

OBSŁUGI ZEGARKA DOTYKOWEGO LED

Gratulujemy zakupu lustra Velzo! Doceniamy, że zdecydowali się Państwo na produkt naszej marki. Pragniemy podkreślić, że lustra Velzo tworzone są z wyjątkową starannością o każdy detal, aby zapewnić naszym klientom produkt najwyższej jakości. Aby w pełni wykorzystać możliwości lustra Velzo z oświetleniem LED, zalecamy dokładne zapoznanie się z dołączoną instrukcją obsługi. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji lustra, a także ważne wskazówki bezpieczeństwa.



15:20 

SCHEMAT ZEGARKA

PODŁĄCZENIE ZEGARKA



PODŁĄCZENIE ZASILANIA

- Przewód czerwony +12VDC
- Przewód czarny 0VDC

Ten zegar to nie tylko zwykły wyświetlacz czasu! Oprócz aktualnej godziny pokazuje również temperaturę, co czyni go niezwykle praktycznym narzędziem w codziennym życiu. Zasilany jest napięciem stałym 12V, ale nawet po jego zaniku nie musisz się martwić o utratę ustawień. Wbudowana bateria podtrzymuje czas, dzięki czemu po powrocie zasilania zegar będzie nadal działać bez zarzutu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Przed montażem odłącz zegar od źródła zasilania.
- Zegar nie posiada hermetycznej obudowy. Nie używaj go w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchych lub lekko wilgotnych ściereczek. Nie stosuj detergentów ani wody.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania zegara.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 6-16VDC
- Pobór prądu: max 100mA
- Temperatura pracy: 0 do +60°C
- Wilgotność zewnętrzna: max 80%

TRYB WYŚWIETLANIA

Zegar wyświetla naprzemiennie godzinę oraz temperaturę.

USTAWIENIA GODZIN I TEMPERATURY

Wybór formatu godziny:

- W trybie wyświetlania godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez 4 sekundy.
- Zacznie migać naprzemiennie "24h" lub "12h".
- Wciskając przycisk dotykowy, wybierz preferowany format godziny.

Ustawianie godziny:

- Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 2 sekundy.
- Zacznie migać liczba odpowiedzialna za wyświetlanie godziny.
- Klikając przycisk, ustaw aktualną godzinę.

Ustawianie minut:

- Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 2 sekundy.
- Zacznie migać liczba minut.
- Klikając przycisk, ustaw aktualne minuty.

Wybór jednostki temperatury:

- Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 2 sekundy.
- Zacznie migać symbol jednostki temperatury (°C lub °F).
- Wciskając przycisk dotykowy, wybierz preferowaną jednostkę.

Zapisanie zmian:

- Pozostaw zegarek w bezruchu przez kilka sekund.
- Aktualne zmiany zostaną automatycznie zapisane.